

◆ 工事写真について

○雨水浸透施設（ます・トレンチ）の場合

No.	工事内容	撮影時の注意事項など
1	着工前	設置箇所および周辺状況を共に写すこと
2	掘削	掘削状況，掘削の幅，深さが分かるように定規をあて写すこと
3	砕石敷均し状況	透水シート敷設状況，砕石敷均し状況（深さを定規等で表示）が分かるように写すこと
4	浸透施設の設置	ますやトレンチの設置状況が分かるように写すこと
5	砕石埋め戻し	砕石埋め戻し状況が分かるように写すこと
6	完成後	設置箇所および周辺状況を共に写すこと

- ・ ますを設置する場合は1～6全ての内容を提出。複数設置の場合で，2箇所目以降の2～5は省略可。
- ・ トレンチを設置する場合，1.着工前・4.浸透施設の設置・6.完成写真は全ての埋設箇所と全景が分かるように撮影する。2.3.5.は一部分で可。（※6.完成写真について，トレンチは見えなくなるため，埋設箇所を赤線で記入）

○浄化槽転用槽施設の場合

No.	工事内容	撮影時の注意事項など
1	着工前	工事箇所および周辺状況を共に写すこと
2	汚泥汲み取り	バキューム車と一緒に写すこと
3	清掃，内部部品の取壊し	清掃の状況，部品の取り壊し，仕切り板の穴あけが分かるように写すこと
4	網等の設置	落ち葉等の流入を防ぐ網等の設置状況が分かるよう写すこと
5	ポンプ等の設置	ポンプ，散水栓の設置状況，事故防止策の蓋等の設置状況
6	誤飲による事故防止策	水栓等に誤飲防止策を施し，その状況を写すこと
7	完成後	全体の完成写真および散水栓の状況